

Fotodokumentation: Selbstbewässerndes Hochbeet

1. Flexibler Schlauch – Löcher bohren



2. Den angebohrten Schlauch spiralförmig ins leere Beet einlegen und mit Steinen beschweren.



3. Kies einfüllen, die großen Steine zum Beschweren wieder entfernen.



4. Zweiten Schlauch für Ablauf auflegen.



5. Seitlich ins Beet einen Loch für den Ablaufschlauch bohren. Der Schlauch sollte stabil aufliegen, damit er später nicht abknickt, wenn der Kies absinkt. Eventuell also das Schlauchende mit größeren Steinen stabilisieren.



6. Über die Kiesschicht ein wasserdurchlässiges Vlies einlegen, hier wurde ein Unkrautvlies verwendet.



7. Anschließend kann das Beet wie jedes andere Hochbeet befüllt werden.



8. Das fertige Beet:



Fotos und Dokumentation: Gemeinschaftsgarten Lindenhof/Mannheim, Julia Beck. S. 3 oben links
Gudrun Walesch.